

Beépítési útmutató Leier Vent Roll, és Leier Alu Roll kúpalátéthez

Általános tudnivalók:

A kúpalátét tekercset legalább 5 cm átfedéssel kell fektetni.

1. lépés:

A kúpalátét tekercset központosan terítse rá a gerinclécre.

majd kb. 30 cm-enként tűzőkapcsokkal vagy szegecsekkel rögzítse a gerincléchez.



2. lépés:

A kúpalátét tekercset a hajlítási élekhez igazítva kupola formában simítsa a tetőcserépre!

Ügyeljen rá, hogy a perforált levegőztető terület a légrések fölött helyezkedjen el, ellenkező esetben a szellőzés nem biztosított. A ragasztósávot takaró szalagot eltávolítva rögzítse a szalagot!



3. lépés:

A kúpalátétet simítsa a cserép profiljára, lehetőség szerint simítógörgő segítségével a tökéletes illeszkedésért. A gerinc, vagy él végein megmaradó felesleges anyagot késsel, vagy lemezvágó ollóval vágja le és használja fel a következő gerinc vagy él kialakításakor!

